

# Montageanleitung / *Installation Manual*

Teilenummer / <i>Partnumber</i>	H08915200
Bezeichnung	Heckspoiler Carbon Polestar 2
Partname	Rear Spoiler Carbon Polestar 2
Autor	J. Podewski
Datum / <i>Date</i>	27.06.2023
Version	V2.0



Montagevideo / *Installation video*: <https://youtu.be/jC-Ev-N-HE>



## Warnung / *Warning*

Bitte gleichen Sie vor Beginn der Arbeiten den Verpackungsinhalt mit dem Lieferschein ab.  
*Please check the package contents according to the delivery note before carrying out any work.*

Gewisse Abweichungen von den Bildern können vorkommen, die wesentliche Vorgehensweisen und Informationen stimmen jedoch überein.

*Minor discrepancies between the product and the shown photographs can occur but the main information are met.*

Bitte lesen Sie die Montageanleitung vollständig und gründlich durch. Beachten Sie die vorgegebene Reihenfolge der Arbeitsschritte und alle Anweisungen. Nur bei korrektem Einbau gemäß der Montageanleitung kann die Garantie gewährt werden.

*Read the installation manual completely and thoroughly. Pay attention to the chronological order of the individual steps and to every instruction. Only correctly installed products qualify for warranty.*



## Verpackungsinhalt / *Package content*

Pos.	Bezeichnung / <i>Article</i>	Menge / <i>Quantity</i>
1	Heckspoiler Carbon Polestar 2 / <i>Rear Spoiler Carbon Polestar 2</i>	1
2	Klebstoff mit Zubehör / <i>Adhesive incl. accessories</i>	1
3	Reinigungstuch / <i>cleaning cloth</i>	2
4	Kennzeichnungsaufkleber / <i>product approval sticker</i>	1



## Benötigtes Werkzeug / *Required tools*

- Gummihandschuhe / *Rubber gloves*
- Klebeband zum Markieren und Fixieren / *Tape for marking and fixing*

**Warnung / Warning**

Halten Sie die Richtlinien des verwendeten Klebestoffs ein. Direkt nach dem Verkleben der Einzelteile verfügt dieser noch nicht über 100% seiner Klebekraft. Daher ist es zwingend erforderlich, dass das Fahrzeug für den benötigten Zeitraum nach der Montage vor äußeren Einflüssen geschützt, trocken, und bei Raumtemperatur stehen bleibt.

*Follow the instructions for the used adhesive. Directly after the installation of the parts the adhesive does not reach 100% of its adhesive force. Therefore it is necessary to park the vehicle protected from external influences in a dry space at room temperature for the required amount of time after the installation of the parts.*

Sämtliche Karosserieteile müssen dauerhaft spannungsfrei und unter Berücksichtigung der späteren Einbauverhältnisse gelagert werden. HEICO SPORTIV haftet nicht für Teile, deren Verzug auf eine unsachgemäße Lagerung zurückzuführen ist.

*All body parts must be stored free from distortion and under consideration of the upcoming installation conditions. HEICO SPORTIV is not liable for components which are distorted due to incorrect storage.*

**HEICO SPORTIV haftet nicht für Schäden welche durch unsachgemäße Montage oder auch durch eine unsachgemäße Handhabung des Bauteils sowie des mitgelieferten Montagematerials entstehen. Falls von den, in dieser Montageanleitung angegebenen, Montageschritten abgewichen wird oder ein anderes als das mitgelieferte Montagematerial verwendet wird, kann die Betriebserlaubnis ihres Fahrzeuges erlöschen.**

*HEICO SPORTIV is not liable for damages resulting from incorrect assembly or from mishandling of the part and installation materials. Deviations in the mentioned assembly steps or the use of other than the provided installation materials may terminate the legal type approval of your vehicle.*

### **Schritt 1 / Step 1:**

Reinigen Sie die Klebeflächen gründlich unmittelbar bevor sie den Heckspoiler montieren. Es empfiehlt sich frische Gummihandschuhe zu tragen, um neue Verunreinigungen zu vermeiden.

*Clean the bonding surfaces thoroughly and freshly before installing the rear spoiler. It is recommended to wear fresh rubber gloves to reduce new contaminations.*



### **Schritt 2 / Step 2:**

Richten Sie den Heckspoiler fahrzeugsymmetrisch und mit der Kofferraumkante abschließend auf der Heckklappe aus und markieren Sie diese Position, beispielsweise mit Klebeband.

*Align the spoiler symmetrically and level with the rearmost edge onto the boot lid. Mark this position for example by using tape.*



**Schritt 3 / Step 3:**

Bringen Sie den Klebstoff auf. HEICO SPORTIV empfiehlt in diesem Fall die Verwendung von „Elch P1“ Klebstoff. Verteilen Sie diesen gleichmäßig und vollflächig auf dem Spoiler aber achten Sie darauf, dass kein Überschuss herausgedrückt werden kann. Zusätzliche Kleberichtlinien finden Sie auf [heicosportiv.com](http://heicosportiv.com).

*Apply the adhesive. For this application HEICO SPORTIV recommends “Elch P1”. When applying the adhesive, the whole bonding area shall be covered equally. Make sure that no excessive adhesive is visible when pressing the spoiler on the boot lid. See [heicosportiv.com](http://heicosportiv.com) for additional adhesive guidelines.*

**Schritt 4 / Step 4:**

Richten Sie den Heckspoiler entsprechend Ihrer Markierungen aus. Drücken Sie den Spoiler auf die Heckklappe und fixieren Sie diesen für die nötige Aushärtezeit.

*Align the spoiler according to your markings and press it onto the trunk. Fix the spoiler in that position for the required curing time.*



### **Schritt 5 / Step 5:**

Bringen Sie den Kennzeichnungsaufkleber auf eine frisch gereinigte metallische Oberfläche der Kofferraumklappe auf.

*Open the trunk and put the product approval sticker onto a freshly cleaned metal surface of the lid.*

