

Montageanleitung Installation instructions



Modell / Model
S60 (134)

Bezeichnung / Part
Heckschürzel/ rear skirt

Artikel Nr. / Part no.
H8913621



Druckfehler und Änderungen vorbehalten! / *May be amended or updated at any time*

Revisionsstan	Erstellt von:	Datum / Date	HEICO SPORTIV GmbH & Co KG Rudolf-Diesel Str. 44 64331 Weiterstadt Tel. 06151 / 3009516 www.heicosportiv.de	Seite / Page 1 von / of 6
Rev. 1	AL	06.08.2010		

Montageanleitung *Installation instructions*



Modell / Model
S60 (134)

Bezeichnung / Part
Heckschürzel/ *rear skirt*

Artikel Nr. / Part no.
H8913621



Inhaltsverzeichnis / *Contents*

Seite / page

Verpackungsinhalt / <i>Package contents</i>	3
Benötigtes Werkzeug / <i>Required tools</i>	3
Benötigte Zeit / <i>Attended time</i>	3
Hinweise / <i>Notes</i>	4
Lackierhinweis / <i>Paint advice</i>	5
1. Schrauben entfernen/ <i>Remove screws</i>	6
2. Heckschürzeneinsatz entfernen/ <i>Remove rear skirt middle cover</i>	6
3. Heckdiffusor montieren/ <i>Mount rear diffuser</i>	6
4. Abgasanlage verbauen/ <i>Install exhaust system</i>	6

Druckfehler und Änderungen vorbehalten! / *May be amended or updated at any time*

Revisionsstan	Erstellt von:	Datum / Date	HEICO SPORTIV GmbH & Co KG Rudolf-Diesel Str. 44 64331 Weiterstadt Tel. 06151 / 3009516 www.heicosportiv.de	Seite / Page 2 von / of 6
Rev. 1	AL	06.08.2010		

Montageanleitung Installation instructions



Modell / Model
S60 (134)

Bezeichnung / Part
Heckschürzel/ *rear skirt*

Artikel Nr. / Part no.
H8913621



Verpackungsinhalt / Packing contents

Pos.	Bezeichnung / Article	Anzahl / Quantity
1	Heckdiffusor/ <i>Rear diffuser</i>	1
2	ABE/ <i>Expert opinion</i>	1
3	Montageanleitung/ <i>Installation instructions</i>	1
4	Klip/ <i>Clip</i>	2
5		
6		
7		



Benötigtes Werkzeug / Required tools

- Torx 25 Schraubenschlüssel/ *Torx 25 screwdriver*
- Kunststoffkeil/ *Plastic wedge*
- Bohrmaschine mit Bohrer 7,0mm/ *drilling machine with 7.0mm drill*



Benötigte Zeit/ Attended time

- 30 Minuten/ *30 minutes*

Druckfehler und Änderungen vorbehalten! / *May be amended or updated at any time*

Revisionsstan	Erstellt von:	Datum / Date	HEICO SPORTIV GmbH & Co KG Rudolf-Diesel Str. 44 64331 Weiterstadt Tel. 06151 / 3009516 www.heicosportiv.de	Seite / Page 3 von / of 6
Rev. 1	AL	06.08.2010		

Montageanleitung Installation instructions



Modell / Model
S60 (134)

Bezeichnung / Part
Heckschürzel/ rear skirt

Artikel Nr. / Part no.
H8913621



Hinweise / Notes

Lesen Sie vor Beginn der Arbeiten den gesamten Text aufmerksam durch und bewahren Sie die Montageanleitung zum eventuellen Nachschlagen auf.
Read the instruction attentive before carrying out any work. Store the instruction for consulting.

Für Schäden, die nachweislich aus der Nichtbeachtung der Montageanleitung resultieren, können wir keine Gewähr- oder Kulanzleistung übernehmen.
Damages witch caused from non observance of the instructions can not extend warranty.

Bitte kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeiten und Lackierung den Verpackungsinhalt.
Please check the package contents before carry out any work or painting.

Wir empfehlen die Arbeiten durch eine Fachwerkstatt durchführen zu lassen.
We suggest having work completed by a specialist garage

Bestimmte Abweichungen von den Bildern können vorkommen, die wesentlichen Informationen stimmen jedoch überein.
Some discrepancies of pictures are possible but the mean information's are agreed with them.

Nach Arbeiten am Fahrwerk sind nach ca. 500 km alle betroffenen Befestigungspunkte mit dem vorgeschriebenem Drehmoment nachzuziehen.
After work on Suspension past 500 km (300 miles) retighten all relevant installation points with the required torque.

Für Fragen zu der Montage können Sie uns eine Email schreiben: mail@heicosportiv.de
In case of questions during fixation please mail us: mail@heicosportiv.de

Alle Montageanleitungen sind auch auf unserer Homepage hinterlegt. Siehe die Produktseite.
All installation instructions are deposited at our Homepage. See product page.

Sämtliche Karosserieteile müssen während der ganzen Zeit verspannungsfrei und unter Berücksichtigung der späteren Einbauverhältnisse gelagert werden. Wir können keine Haftung für verzogene Teile, deren Verzug auf eine unsachgemäße Lagerung zurückzuführen ist, übernehmen.
All body parts must be stored free from distortion and considering the later installation conditions. We are not liable for distorted parts witch are distorted by incorrect storage.

HEICO SPORTIV haftet nicht für Schäden welche durch unsachgemäße Montage oder auch durch eine unsachgemäße Handhabung des Bauteils sowie des mitgelieferten Montagematerials entstehen. Falls von den, in dieser Montageanleitung angegebenen, Montageschritten abgewichen wird oder ein anderes als das mitgelieferte Montagematerial verwendet wird, kann die Betriebserlaubnis ihres Fahrzeuges erlischen.

HEICO SPORTIV is not liable for damages resulting from incorrect assembling or from mishandling of the part as well as of the provided installation material. Deviations in the mentioned assembly steps or the use of other than the provided installation material may void the general type approval of your vehicle.

Druckfehler und Änderungen vorbehalten! / *May be amended or updated at any time*

Revisionsstan	Erstellt von:	Datum / Date	HEICO SPORTIV GmbH & Co KG Rudolf-Diesel Str. 44 64331 Weiterstadt Tel. 06151 / 3009516 www.heicosportiv.de	Seite / Page 4 von / of 6
Rev. 1	AL	06.08.2010		

Montageanleitung Installation instructions



Modell / Model
S60 (134)

Bezeichnung / Part
Heckschürzel / rear skirt

Artikel Nr. / Part no.
H8913621



Lackierhinweise/ Paint advice

Wir empfehlen vor dem Lackieren die Verbaubarkeit der Teile zu kontrollieren!
We recommend checking the fitment of the parts before painting the parts!

Die Teile sorgfältig mit einem Silikonentferner reinigen.
Clean the Parts with silicon remover accurately.

Verwenden Sie rote Handpads oder P400 Wasserschleifpapier zum Anschleifen.
Use red handpads or P400 water grinding paper for first grinding.

Schleifen Sie die Teile anschließend mit P800 Wasserschleifpapier. Vergewissern Sie sich dass alle Kanten und Unebenheiten flach geschliffen sind.
Grind the parts with P800 water grinding paper. Make sure you grind all splices and edges flat.

Reinigen Sie die Teile erneut mit Silikonentferner.
Clean the parts again with silicone remover

Bringen Sie den Primer und Füller auf.
Apply the primer and filler

Nun kann der Basis- Lack aufgetragen werden. Achten Sie darauf, die Clipse nicht zu dick zu lackieren, da diese andernfalls nicht mehr einrasten können.
Now you have to apply the base coat. Don't apply to much paint on the clips. Otherwise they will not be able to lock.

Wenn Sie 2K- Lack verwenden mischen Sie ggf. einen Weichmacher bei.
If you use 2K paint you have to add a flexibilizer.

Positionieren Sie die Teile auf einem ebenen Untergrund oder einer entsprechender Vorrichtung zum Trocknen. Die Teile dürfen sich auf keinen Fall verdrehen können!
Strut the parts during drying in a flat position or on a special support. The parts must not be able to twist!

Trocknen Sie die Teile mit maximal 40°Celsius.
Dry the parts with maximum 40°Celsius.

Druckfehler und Änderungen vorbehalten! / *May be amended or updated at any time*

Revisionsstan	Erstellt von:	Datum / Date	HEICO SPORTIV GmbH & Co KG Rudolf-Diesel Str. 44 64331 Weiterstadt Tel. 06151 / 3009516 www.heicosportiv.de	Seite / Page 5 von / of 6
Rev. 1	AL	06.08.2010		

Montageanleitung Installation instructions



Modell / Model
S60 (134)

Bezeichnung / Part
Heckschürzel/ rear skirt

Artikel Nr. / Part no.
H8913621

1



Heben Sie das Fahrzeug mit einer Hebebühne auf Arbeitshöhe an. Entfernen Sie die beiden unteren Schrauben am Heckschürzeneinsatz unten. Bohren Sie die Klammer- Muttern der unteren Befestigung mit einem 7,0 mm Bohrer auf, falls Sie die mitgelieferten Klipse verwenden möchten.

Lift the vehicle with a car lift up to working height. Remove the both lower screws located in middle cover of the rear skirt. Bore the bracket nuts up to 7.0 mm if you want to use the delivered clips.

2



Nun sind die 16 Klipse des Heckschürzeneinsatzes zu entriegeln. Verwenden Sie hierzu einen Kunststoff- Keil um die Klipse aus den Verankerungen zu lösen. Anschließend können Sie den Heckschürzeneinsatz vorsichtig heraus ziehen und, falls vorhanden, die Stecker der PDC Sensoren entfernen. Entfernen Sie anschließend auch die PDC Sensoren und übergeben diese ggf. der Lackiererei.

Now release all 16 clips of the rear skirt middle cover. Use a plastic wedge to lose the clips. Afterwards remove carefully and disconnect the PDC sensors. Remove also the sensors after disconnecting and hand over to paint shop if needed.

3



Anschließend ist der, zuvor lackierte, HEICO SPORTIV Heckdiffusor in die originale Heckschürze zu verklipsen. Vergewissern Sie sich, dass alle Klipse richtig einrasten und die PDC Sensoren montiert sind. Abschließend werden die beiden unteren Schrauben oder Klipse, welche in Schritt 1 entfernt wurden, wieder befestigt.

Following install the before painted HEICO SPORTIV rear diffuser. Make sure all clips are catch in and the pdc sensors are installed. Once the clips all fitted install the both lower screws or clips you removed in step 1.

4



Nun kann die Abgasanlage verbaut – und die Endrohre am Heckdiffusor ausgerichtet werden. Zu Details siehe die Montageanleitung der Abgasanlage.

Now you can install the exhaust system and adjust the end pipes to the rear diffuser. For details please refer the installation instruction for the exhaust system.

Druckfehler und Änderungen vorbehalten! / May be amended or updated at any time

Revisionsstan	Erstellt von:	Datum / Date	HEICO SPORTIV GmbH & Co KG Rudolf-Diesel Str. 44 64331 Weiterstadt Tel. 06151 / 3009516 www.heicosportiv.de	Seite / Page 6 von / of 6
Rev. 1	AL	06.08.2010		